



DOCUMENT TECHNIQUE

Notice de montage : Kit de raccordement de 2 cuves

Ref : KIRA2CI

ETAPE 1 :

DISPOSER LES CUVES CÔTE A CÔTE ET PREPARER LE MATERIEL.



ETAPE 2 :

CHOISIR LA 1ere CUVE. DEVISSER LE BOUCHON ET RETIRER L'OPERCULE SI PRESENTE. VISSER LE RACCORD COUDE.





ETAPE 3 :

DEVISSER LA BAGUE ET LA PLACER SUR LA BARRE DE PE. ENSUITE PLACER LA CONTRE BAGUE BLANCHE A ENVIRON 5 CM DE L'EXTREMITE DE LA BARRE.



ETAPE 4 :

ENFONCER LA BARRE DE PE DANS LE COUDE **JUSQU'À LA BUTÉE EN AYANT PASSE LE JOINT**. RAMMENER ENSUITE LA CONTRE BAGUE BLANCHE





ETAPE 5 :

RAMMENER LA BAGUE SUR LE RACCORD. SERRER A FOND A LA MAIN. PLACER LE TE A L'AUTRE EXTREMITE DU TUBE PE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE L'ETAPE 4.



ETAPE 6 :

VISSER LE 2^e RACCORD COUDE SUR LA 2^e CUVE. RENOUVELER LES ETAPES 2 A 5 AFIN DE MONTER L'ENSEMBLE. RAMMENER LES CUVES L'UNE VERS L'AUTRE AFIN D'ASSURER LA BONNE MISE EN PLACE DES TUBES DANS LES RACCORDS.





AJUSTEMENT DES LONGUEURS :

SI NECESSAIRE REDUIRE LA DISTANCE ENTRE LES 2 CUVES EN COUPANT LES BARRES DE PE. ATTENTION A LA PRISE DE MESURE, AFIN DE S'ASSURER D'ETRE TOUJOURS EN BUTEE DANS LES RACCORDS EN DEPASSANT TOUJOURS LE JOINT.



RESSOURCES VIDEO SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE :

<https://youtu.be/osvjU0v-5yM>