



DOCUMENT TECHNIQUE

Notice de montage : Kit de raccordement de 2 cuves KIRA2CI

ETAPE 1 :

DISPOSER LES CUVES CÔTE A CÔTE ET PRÉPARÉ LE MATÉRIEL



ETAPE 2 :

CHOISIR LA 1ere CUVE. DEVISSER LE BOUCHON BLANC ET RETIRER L'OPERCULE ALUMINIUM. VISSER LE RACCORD COUDÉ





DOCUMENT TECHNIQUE

Notice de montage : Kit de raccordement de 2 cuves KIRA2CI

ETAPE 3 :

DEVISSER LA BAGUE GRISE ET LA PLACER LA SUR LA GRANDE BARRE DE P.E.
ENSUITE PLACER LA CONTRE BAGUE BLANCHE A ENVIRON 5 CM DE L'EXTREMITÉ
DE LA BARRE



ETAPE 4 :

ENFONCER LA GRANDE BARRE DE P.E. DANS LE RACCORD COUDÉ JUSQU'EN
BUTÉE. RAMMENER ENSUITE LA CONTRE BAGUE BLANCHE CONTRE LE RACCORD





DOCUMENT TECHNIQUE

Notice de montage : Kit de raccordement de 2 cuves KIRA2CI

ETAPE 5 :

RAMMENER LA BAGUE GRISE SUR LE RACCORD. SERRER A FOND UNIQUEMENT A LA MAIN



ETAPE 6 :

RENOUVELLER LES DIFFERENTES ETAPES AVEC LE RACCORD EN TÉ SUR LA 2^e CUVE ET AVEC LE RACCORD EN COUDE LIBRE POUR LA SORTIE ARROSAGE. POUR L'ETAPE 4, RAMMENER LA 2^e CUVE VERS LA 1^{ere} AFIN DE METTRE LA BARRE DE P.E. CORRECTEMENT EN BUTÉE





DOCUMENT TECHNIQUE

Notice de montage : Kit de raccordement de 2 cuves KIRA2CI

ETAPE 7 :

SI NECESSAIRE REDUISE LA DISTANCE ENTRE LES 2 CUVES SUPPRIMANT UNE PARTIE DE LA GRANDE BARRE DE PE

ATTENTION A LA PRISE DE MESURE AFIN D'AVOIR LA BARRE DE P.E. TOUJOURS EN BUTÉÉ APRES LA COUPE

